#### Εύρεση ναυτικών υπηρεσιών και πλοήγηση σε αυτές

#### Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση:


- 1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Προς τα πού.
- 2. Επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3. Επιλέξτε προορισμό.
- 4. Επιλέξτε Πλοήγηση προς.
- 5. Επιλέξτε Μετάβαση σε.

Επιλέξτε **Καθοδήγηση σε** όταν χρησιμοποιείτε προ-προγραμματισμένη κάρτα BlueChart® g2 Vision® για να εκμεταλλευτείτε τον Αυτόματο υπολογισμό πορείας.

 Ακολουθήστε τη χρωματιστή γραμμή στην οθόνη μέχρι τον προορισμό.

#### Για να διακόψετε την πλοήγηση:

Από το χάρτη πλοήγησης, πατήστε **ΜΕΝU**, και επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.



#### Επισήμανση σημείου ή Άνθρωπος στη θάλασσα (ΜΟΒ)

#### Για να επισημάνετε την τρέχουσα τοποθεσία ως σημείο ή ως ΜΟΒ:


- 1. Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε MARK.
- 2. Επιλέξτε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε το σημείο, ή επιλέξτε **Άνθρωπος στη θάλασσα** για να χαρακτηρίσετε το σημείο ως σημείο MOB.

#### Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο:

- 1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Χάρτες > Χάρτης πλοήγησης.
- Χρησιμοποιήστε το βελάκι του χάρτη () για να επιλέξετε τη θέση που θέλετε να ορίσετε ως σημείο.
- 3. Πατήστε **SELECT**.
- 4. Επιλέξτε **Δημιουργία σημείου**.

#### Για να μετακινήσετε το σημείο στο Χάρτη πλοήγησης:

- 1. Χρησιμοποιήστε το βελάκι του χάρτη ( ) για να επισημάνετε το σημείο στο Χάρτη πλοήγησης και πατήστε **SELECT**.
- 2. Επιλέξτε **Ανασκόπηση**. (Το κουμπί **Ανασκόπηση** εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία στην περιοχή.)
- Επιλέξτε το κουμπί για το σημείο που θέλετε να επεξεργαστείτε > Μετακίνηση.
- 4. Πατήστε **SELECT** για να αποθηκεύσετε τη νέα θέση.



Δημιουργία σημείου

#### Αναζήτηση προορισμού βάσει ονόματος

- 1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Προς τα πού. > Αναζήτηση με όνομα.
- Χρησιμοποιήστε το Rocker για να επιλέξετε χαρακτήρες και να γράψετε τουλάχιστον ένα τμήμα του ονόματος του προορισμού σας.
- 3. Επιλέξτε **SELECT** για να προβάλετε τους 50 πλησιέστερους προορισμούς που περιέχουν τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Για μετάβαση στην τοποθεσία, επιλέξτε τη θέση > Πλοήγηση προς > Μετάβαση σε.



Καταχωρίστε το όνομα.



Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης

#### Επεξεργασία ή διαγραφή σημείου

#### Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον σημείο:

- 1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Πληροφορίες > Δεδομένα χρήστη > Σημεία.
- 2. Επιλέξτε το σημείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3. Επιλέξτε Επεξεργασία σημείου.
- 4. Επιλέξτε το χαρακτηριστικό του σημείου που θέλετε να αλλάξετε (Όνομα, Σύμβολο, Βάθος, Θερμοκρασία νερού, Σχόλια, ή Θέση).

#### Για να διαγράψετε ένα σημείο ή μια τοποθεσία ΜΟΒ:

- Από το Χάρτη πλοήγησης, χρησιμοποιήστε το βελάκι του χάρτη () για να επισημάνετε το σημείο ή την τοποθεσία MOB στο Χάρτη πλοήγησης.
   Η
- Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Πληροφορίες > Δεδομένα χρήστη > Σημεία**.
- 2. Επιλέξτε το σημείο ή την τοποθεσία ΜΟΒ που θέλετε να διαγράψετε.
- 3. Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Διαγραφή** (Το κουμπί **Ανασκόπηση** εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία στην περιοχή.)

# GPSMAP® 400/500 Series οδηγός γρήγορης αναφοράς



#### Ενεργοποίηση της μονάδας και λήψη σήματος

Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

#### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας

Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε και αφήστε το το πλήκτρο Λειτουργίας. Όταν εμφανιστεί η οθόνη προειδοποίησης, επιλέξτε Συμφωνώ για να προβάλετε την Αρχική οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Λειτουργίας.

#### Λήψη δορυφορικών σημάτων GPS



Αρχική οθόνη

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com για επιπλέον τεκμηρίωση και πληροφορίες.

#### Χρήση πληκτρολογίου

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΦΩΤΙΣΜΟΣ**—Πατήστε παρατεταμένα για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας. Πατήστε στιγμιαία για την προσαρμογή του φωτισμού και των λειτουργιών ημέρας και νύχτας.

**EYPOS** (-/+)—Πατήστε για να προσαρμόσετε το εύρος του βυθομέτρου, να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ σε χάρτη, να ανεβείτε ή να κατεβείτε σε λίστες ή να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτισμού.

**ROCKER**—Πατήστε πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά για να μετακινηθείτε στα μενού, να επισημάνετε πεδία και να εισαγάγετε δεδομένα.

ΜΑΚΚ--Πατήστε για να επισημάνετε σημείο.

SELECT—Πατήστε για να επιλέξετε στοιχεία που έχουν επισημανθεί.

ΗΟΜΕ--Πατήστε για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη

MENU—Πατήστε για να προσπελάσετε πρόσθετες ρυθμίσεις και επιλογές διαμόρφωσης. Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη όταν ενδείκνυται.

### Μετακίνηση και ζουμ στο Χάρτη πλοήγησης

Χρησιμοποιήστε το ROCKER για να απομακρύνετε το βελάκι του χάρτη (💽) από την τρέχουσα

Καθώς μετακινείτε το βελάκι πέρα από την άκρη της τρέχουσας προβολής χάρτη, η οθόνη

πραγματοποιεί κύλιση προς τα εμπρός για να καλύψει την επόμενη περιοχή του χάρτη.

τοποθεσία σας και για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε άλλες περιοχές πάνω στο Χάρτη πλοήγησης.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης

Λειτουργία ημέρας

Για τη προσαρμογή του φωτισμού:
1. Πατήστε και αφήστε το (¹) πλήκτρο Λειτουργίας.

Επιλέξτε Φωτισμός.

 Πατήστε δεξιά ή αριστερά στο Rocker για μη αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού.



#### Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ημέρας και νύχτας:

1. Πατήστε και αφήστε 🖰 το πλήκτρο Λειτουργίας

2. Επιλέξτε Χρώματα

3. Πατήστε δεξιά ή αριστερά στο **Rocker** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών.





Λειτουργία νύχτας

## δείτε την απόσταση και διόπτευσή του από την τρέχουσα τοποθεσία σας και τις συντεταγμένες της θέσης που βρίσκεται το βελάκι του χάρτη στην κάτω δεξιά γωνία του χάρτη.

Καθώς μετακινείτε το βελάκι του χάρτη, μπορείτε να

Για να μετακινήσετε το χάρτη, πατήστε πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά στο **Rocker**.

#### Αύξηση και μείωση του ζουμ στο χάρτη

Τα πλήκτρα Εύρους (-/+) ελέγχουν το επίπεδο ζουμ, το οποίο υποδεικνύεται από την κλίμακα στο κάτω μέρος του χάρτη πλοήγησης (**800m**). Η ράβδος κάτω από τον αριθμό αντιπροσωπεύει αυτή την απόσταση πάνω στον χάρτη.

#### Χρήση πορειών και ιχνών

## Για να δημιουργήσετε μια πορεία από την τρέχουσα τοποθεσία σας: 1. Από το Χάρτη πλοήγησης, χρησιμοποιήστε το βελάκι του χάρτη (❤️) για να επισημάνετε τον προορισμό σας και πατήστε SELECT.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΣ

- 2. Επιλέξτε Πλοήγηση προς > Πορεία σε.
- 3. Χρησιμοποιήστε το βελάκι του χάρτη () για να επιλέξετε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε την τελευταία στροφή προς τον προορισμό σας.
- 4. Πατήστε **SELECT**. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προσθέσετε επιπλέον στροφές.
- Πατήστε MENU για ακύρωση, αναίρεση της τελευταίας στροφής ή για να ξεκινήσετε την πλοήγηση σε μια πορεία.

# Press SELECT to Add Turn. A Press MENU-tonavigate or cancel. Sensor 100,000,000 (March 100,000) (March 100,000

#### Για να δημιουργήσετε μια πορεία σε άλλη τοποθεσία:

- 1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Πληροφορίες > Δεδομένα χρήστη > Πορείες > Νέα πορεία.
- 2. Επιλέξτε Χρήση χάρτη ή Χρήση λίστας σημείων.
- 3. Αν επιλέξετε Χρήση χάρτη, χρησιμοποιήστε το βελάκι του χάρτη (১) για να επιλέξετε την αρχική τοποθεσία στην οποία θέλετε να ξεκινήσετε τη νέα πορεία. Αν επιλέξετε Χρήση λίστας σημείων, επιλέξτε το πρώτο σημείο στην πορεία και πατήστε SELECT.
- Επιλέξτε την τοποθεσία της πρώτης στροφής και πατήστε SELECT. Επαναλάβετε μέχρι να ολοκληρωθεί η πορεία.
- 5. Επιλέξτε ΜΕΝΟ για να αποθηκεύσετε την πορεία.
- 6. Επιλέξτε την πορεία για να την επεξεργαστείτε, να τη διαγράψετε ή να πλοηγηθείτε σε αυτή.

#### Για να επεξεργαστείτε μια πορεία:

- 1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Πληροφορίες > Δεδομένα χρήστη > Πορείες.
- 2. Επιλέξτε την πορεία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3. Επιλέξτε Επεξεργασία πορείας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της πορείας ή να χρησιμοποιήσετε το χάρτη ή τη λίστα στροφών για να επεξεργαστείτε τις στροφές της πορείας.

#### Για να ενεργοποιήσετε το αρχείο καταγραφής του ίχνους:

Από οποιοδήποτε χάρτη εκτός του χάρτη Fish Eye 3D, επιλέξτε **MENU > Σημεία & Ίχνη > Ίχνη > Ενεργοποίηση**. Μια γραμμή ίχνους στο χάρτη υποδεικνύει το ίχνος σας.

#### Για να διαγράψετε το ενεργό ίχνος:

Από οποιοδήποτε χάρτη εκτός του χάρτη Fish Eye 3D, επιλέξτε **MENU > Σημεία & Ίχνη > Ενεργά Ίχνη > Διαγραφή ενεργού ίχνους**. Η μνήμη του ίχνους διαγράφεται. Το τρέχον ίχνος εξακολουθεί να καταγράφεται.

© 2009 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της

Ιούνιος 2009 190-01074-67 Αναθ. Α Εκτύπωση στην Ταϊβάν